



MODE D'EMPLOI COMPOSANTS DE MANIPULATION

Butée intermédiaire DZA-2



Table des matières

1.	Informations importantes	2
1.1.	Déclaration du fabricant	2
1.2.	Description du produit et utilisation	2
1.3.	Dangers	2
1.4.	Informations supplémentaires	3
1.5.	Validité du mode d'emploi	3
2.	Caractéristiques techniques	4
2.1.	Diagramme pression-couple	5
2.2.	Schéma d'encombrements DZA-2	7
3.	Mise en service	8
3.1.	Préparation du DAP-2 / DAPI-2	8
3.2.	Montage de la butée intermédiaire	9
3.3.	Alimentation d'air	10
3.4.	Réglage de la butée intermédiaire	11
3.5.	Aperçu des variantes de réglage	12
3.6.	Raccordement et réglage du détecteur de proximité inductif	13
3.7.	Entretien	14
4.	Notes	15
5.	Dessins d'explosion/listes partielles	16
5.1.	Dessins d'explosion DZA-2	16
5.2.	Liste partielle/pièces d'usure DZA-2	18
6.	Compatibilité avec l'environnement	19
7.	Table des illustrations	20



1. Informations importantes

Déclaration de conformité UE (selon MRL annexe II A)

1.1. Déclaration du fabricant

Regulations and standards taken into account: Guidelines for machines 89/392/ECC, 91/368/ECC

Manufacturer:

Montech AG, Gewerbestrasse 12 CH–4552 Derendingen Tel. +41 32 681 55 00, Fax +41 32 682 19 77

1.2. Description du produit et utilisation

Les butées intermédiaires DZA-2 ne peuvent être utilisées qu'en conjugaison avec les unités de rotation du type DAP-2 ou DAPI-2. Elles permettent d'approcher une position d'arrêt supplémentaire dans une plage de –90° ... 0° ou de 0° ... +90°. Deux butées intermédiaires peuvent au maximum être utilisées par unité de rotation. Un montage ultérieur est possible sans problèmes.

1.3. Dangers

L'utilisation de butées intermédiaires DZA-2 comme appareils supplémentaires d'unités de rotation DAP-2/DAPI-2 est, en règle générale sans danger. Si une butée intermédiaire est montée sur une unité de rotation, la force d'entraînement de celle-ci s'accroît considérablement. Dans cette mesure le risque d'écrasement existant lors de travaux sur l'unité de rotation sans que le capot soit menté, est accru dans ses effets de façon correspondante.



Des appareils sans couverture installée ne peuvent jamais être courus.




1.4. Informations supplémentaires

Le présent mode d'emploi doit permettre une utilisation sûre et conforme des butée intermédiaire DZA-2. Dans le cas où des informations feraient défaut pour votre cas d'application, nous vous prions de bien vouloir vous adresser au constructeur.

Il est possible d'obtenir des modes d'emploi supplémentaires sur notre site www.montech.com.

Fig. 1-1: Plaque signalétique



MONTECH AG La Direction

U. D. Wagner

C. Wullschleger

1.5. Validité du mode d'emploi

Nos produits sont mis à jour au fur et à mesure des évolutions techniques et des connaissances pratiques. Les modes d'emploi sont mis à jour au fur et à mesure des évolutions techniques des produits correspondants.

Chaque mode d'emploi a un numéro d'article, p. ex. BA-100031. Le numéro d'article et le date d'édition sont évidents sur la page de titre.



2. Caractéristiques techniques

			DZA-2	
Angle de rotation		[°]	0–90	
Diamètre du piston		[mm]	32	
Poids propre		[kg]	0.25	
Pression de service		[bar]	2-6	
Fluide d'entraînement			air filtré à 5 μ m, lubrifié ou non point de condensation <6°C	
Amortissement en fins de course			colonne aérienne rebondissant	
Précision de répétition	1)	[°]	≤ 0.05	
Contrôle de fin de course			détecteurs de proximité	
Raccord pneumatique enfichable			Ø de tuyau 4 mm	
Régulation de la vitesse			Limiteurs de débit unidirectionnels réglables M5	
Environnement: Température [°C		[°C]	10-50	
Hygrométrie relative			< 95% (sans formation de condensat)	
Degré de pureté de l'air			normale Werkstattatmosphäre	
Durée de garantie			2 ans à partir de la date de livraison	
Entretien		voir entretien		
Position d'intégration		indifféerente		
Material		aluminium, acier, bronze, plastique		

- 1) Dispersion des positions d'extrémité sur 100 courses successives.
- 2) Voir options speciales

Options speciales:


- Détecteur de proximité inductif PNP ø 6,5 mm protégé contre les courts-circuits et l'inversion de polarité d'une portée Sn de 2 mm et d'une longueur de câble de 2 m N° de commande 508842/ à connecteur N° de commande 508843
- Limiteurs d'échappement réglables avec raccord enfichable pour tuyaux ø 2,7/4 (N° de commande 505 023).



Composants pour manipulateurs butée intermédiaire: DZA-2®

2.1. Diagramme pression-couple

Fig. 2-1: Diagramme pression-couple






Composants pour manipulateurs butée intermédiaire: DZA-2®

p = pression de service.

 $M_{_{
m H}}$ = moment de maintient (moment limite occasionné par une action extérieure sur l'arbre rotatif sans déplacement des crémaillères).

 $M_{\scriptscriptstyle B}$ = moment de déplacement (moment disponible en bout d'arbre rotatif, fonction de la pression de service).


DAP linke / rechte Endlage



$$M_{H} = p \cdot 1.01$$
 1)

$$M_{B} = p \cdot 0.63$$
 2)


DAP sous pression, contre DZA sous pression



$$M_{H} = p \cdot 1.12$$
 3)

$$M_{B} = p \cdot 0.35$$
 4)


DZA sous pression, DAP à l'échappement



$$M_{H} = p \cdot 1.69$$
 5)

$$M_{B} = p \cdot 1.10$$
 6)

DAP sous pression, assisté de DZA sous pression




$$M_{B} = p \cdot 1.26$$
 7)



Composants pour manipulateurs butée intermédiaire: DZA-2®


2.2. Schéma d'encombrements DZA-2

Fig. 2-2: Schéma d'encombrements DZA-2




Alimentation d'air de unités Rotatives Alimentation d'air de Butée intermediaire Admission pour des détecteur de proximité inductif

3 Positions réglable avec un avec un DAZ-2



4 Positions réglable avec des deux avec des deux DZA-2



 ϕ = Angle de rotation DAP: 0 ... 180° façon progressive


 ψ = Angle de rotation DZA: 0 ... 90° façon progressive



3. Mise en service

3.1. Préparation du DAP-2 / DAPI-2

Fig. 3-1: Préparation du DAP-2 / DAPI-2



- Démontage de la (des) alimentation(s) en air comprimé P₁ et/ou P₂*.
- Démontage de l'écrou-raccord (100; DAP) et sortie du couvercle (90; DAP) du conduit du cylindre.


^{*} Tous les raccords d'air comprimé non représentés ci-dessous se rapportent au côté opposé non représenté de l'unité de rotation ou de la butée intermédiaire.




Composants pour manipulateurs butée intermédiaire: DZA- 2°

3.2. Montage de la butée intermédiaire

Fig. 3-2: Montage de la butée intermédiaire



Détecteur de proximité inductif




Vissage du tube du cylindre (10) du DZA-2 au tube du cylindre (80; DAP) et serrage à la main.



3.3. Alimentation d'air

Fig. 3-3: Alimentation d'air




Le raccord d'air comprimé P'_1 remplace le raccord antérieur P_1 (Fig. 3-1). Si une seconde butée intermédiaire est fixée sur le tube opposé du cylindre, P'_2 remplace l'ancien raccord P_2 (Fig. 3-1). Le raccord d'air comprimé P_5 ou P_6 (non représenté) sert à déplacer la butée intermédiaire dans sa position active.

De manière à obtenir le meilleur tirage possible du tuyau d'air comprimé aux raccords P'_{1} , P_{5} , P'_{2} et P_{6} , la tête du cylindre (60) peut être amenée dans la position optimale en desserrant le couvercle vissé (110). Resserrer ensuite le couvercle vissé (110).



3.4. Réglage de la butée intermédiaire

Fig. 3-4: Réglage de la butée intermédiaire



Remarque: Le réglage de la position d'arrêt en butée intermédiaire doit s'effectuer $P_{\scriptscriptstyle 5}$ hors pression.


- Couper l'alimentation de P', ou P',
- Dévisser le bouchon (90)
- Desserrer les vis à tête cylindrique (130)
- Appliquer la pression sur P₅ et P₂ (ou P'₂). La position ② (figure 3-5) est de ce fait atteinte.Pour régler la position ②, couper l'alimentation sur P5 et tourner l'écrou de butée (70) dans le sens anti-horaire si la pos. ② doit se rapprocher du point 0. Une rotation de l'écrou de butée (70) correspond à une correction d'angle d'environ 5,5°.
- Appliquer la pression sur P₅ pour vérifier la pos. W corriger et répéter l'opération jusqu'à ce que la pos. W soit définitivement trouvée.
- Serrer les vis (130) et le couvercle (90).
- Le réglage de la pos. E (figure 3-5) intervient par analogie.



Composants pour manipulateurs butée intermédiaire: DZA-2®

3.5. Aperçu des variantes de réglage

Fig. 3-5: Aperçu des variantes de réglage



	DAP-2/DAPI-2	DAP-2/DAPI-2 avec un DZA-2	DAP-2/DAPI-2 avec deux DZA-2
$\begin{array}{l} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_1 + \phi_2 \\ \psi_1 \\ \psi_2 \end{array}$	0 90° 0 + 90° 0 180° 0	0 90° 0 + 90° 0 180° - 90° 0	0 90° 0 + 90° 0 180° - 90° 0 + 90° 0
Directions d'approche			
Pos. ① sens contraire Pos. ② sens horaire sens contraire Pos. ③ sens horaire sens contraire Pos. ④ sens horaire	x - - - - x	x x x - -	x x x x x


Restrictions

Si $(\phi_1 + \psi_1)$ ou $(\phi_2 + \psi_2) \le 90^\circ$, la positions d'approche ② ou ③est inopérante.

Composants pour manipulateurs butée intermédiaire: DZA-2®

3.6. Raccordement et réglage du détecteur de proximité inductif


Fig. 3-6: Raccordement et réglage du détecteur de proximité inductif



Le détecteur de proximité (ø 6,5 mm) est poussé jusqu'au fond du trou de la tête du cylindre (60) et bloqué avec la vis (160).

Si la butée intermédiaire est alors amenée dans sa position active par le raccord d'air comprimé $P_{\scriptscriptstyle 5}$ et/ou $P_{\scriptscriptstyle 6}$, le détecteur de proximité inductif réagit 3° avant la position d'extrémité réglée. Si le détecteur est électriquement raccordé, la LED s'allume. La distance de préenclenchement d'environ 3° n'est valable que dans le cas de l'utilisation de détecteurs de proximité de l'assortiment Montech. Elle peut s'élever à des valeurs très différentes dans le cas de portées Sn \neq 2 mm.

Détecteur de proximité inductif





Le détecteur de proximité présente selon la figure 6 les états suivants

Lors de l'approche de:	DZA-2 sur la position	Arbre de rotation sur la position
Pos. ② sens horaire	•	•
Pos. ② sens contraire	•	②, ③ ou ④
Pos. ③ sens horaire	•	①, ② ou ③
Pos. ③ sens contraire	•	•

3.7. Entretien

Les butées intermédiaires ne nécessite pas d'entretien pendant 5 millions cycles. Par la suite, nous vous recommandons les travaux d'entretien suivants pour conserver une tranquillité de fonctionnement :

- nettoyage de l'appareil
- contrôle et éventuellement remplacement des joints
- graissage, avec de l'huile Paraliq P 460 Montech réf. 504721




4. Notes

Composants pour manipulateurs butée intermédiaire: DZA-2®


5. Dessins d'explosion/listes partielles

5.1. Dessins d'explosion DZA-2

Fig. 5-1: Dessins d'explosion DZA-2









5.2. Liste partielle/pièces d'usure DZA-2

Pos.	Désignation	N° d'art.	Matériaux
		DZA-2	
10	Tube	44471	Aluminium
35	Piston/tige du piston	54817	Bronze/Acier
40	Piston	46663	Bronze
50	Couvercle	44244	POM
60	Tête du cylindre	54849	Aluminium
70	Ecrou de butée	47265	Acier inoxydable
90	Bouchon	44247	POM
100	Plaque de blocage	47545	Acier
110	Couvercle vissé	44472	Aluminium
120	Rondelle	44896	Acier nickelage
130	Vis à tête cylindrique	504106	Acier inoxydable
160	Vis à tête cylindrique	505544	Acier
260	Anneau d'arrêt	502448	Acier
300	Plaque signalétique	41620	Polyester métallisé
305 / 190*	Kolbendichtung	505002	NBR
305 / 200*	Joint torique	504976	NBR
305 / 210*	Joint torique	504118	NBR
305 / 220*	Joint torique	503803	NBR
305 / 250*	Joint torique	505003	NBR
305*	Jeu de joints plats	505108	Pos. 190 250
310	Mode d'emploi	508055	Papier

^{*} Les articles marqués sont livrables pièces de rechange et départ magasin.



Composants pour manipulateurs butée intermédiaire: DZA-2®

6. Compatibilité avec l'environnement

Matériaux utilisés

- Aluminium
- Acier
- Bronze
- Caoutchouc acrylnitrile butadiène (NBR selon ISO 1629)
- POM polyoxyméthylène (polyacétale)
- Huile minérale parafinée, huile d'hydrocarbure synthétique
- Polyethylenterephthalat (PETP)

Traitement de surface

- Anodisation de l'aluminium
- Noircissement de l'acier
- Nickelage de l'acier

Processus de formage

- Usinage par enlèvement de matière de l'aluminium, de l'acier, du bronze et du POM
- Moulage à la presse des joints NBR

Emissions pendant le fonctionnement

- Aucune

En cas de fonctionnement des appareils avec de l'air huilé, nous recommandons de recycler l'air vicié dans l'atmosphère par un séparateur d'huile/filtre à huile.

Elimination

Les butées intermédiaires qui ne sont plus utilisables ne doivent pas être recyclées sous la forme d'unités complètes mais démontées en différentes parties selon la nature des matériaux. La nature du matériel de chaque partie est mentionnée dans les listes de pièces de rechange. Les matériaux non recyclables doivent être éliminés de façon adaptée.



7. Table des illustrations

Fig. 1-1: Plaque signalétique	3
Fig. 2-1: Diagramme pression-couple	5
Fig. 2-2: Schéma d'encombrements DZA-2	7
Fig. 3-1: Préparation du DAP-2 / DAPI-2	8
Fig. 3-2: Montage de la butée intermédiaire	9
Fig. 3-3: Alimentation d'air	10
Fig. 3-4: Réglage de la butée intermédiaire	11
Fig. 3-5: Aperçu des variantes de réglage	12
Fig. 3-6: Raccordement et réglage du détecteur de proximité inductif	13
Fig. 5-1: Dessins d'explosion DZA-2	16